


























N AWZ 6812



**HURTIGREFERANSE**  
Les også nøye gjennom  
"Bruksanvisningen".

	Meget vått tøy	Vått tøy	Tøymengde  kg	Tørkefunksjoner		 Skåne Reduserer tørkeintensiteten (anbefales for ømfintlige plagg)	 Signal Lydsignal ved slutten av tørkingen i intervaller
	Valgte tørketider (i minutter)			 Tekstil programmer & tørkenivåer			
Bomull	85' 125'	70' 100'	3,0 5,0	Bomull  Maks. 5 kg	 Skaptørt Pluss		
	80' 110'	60' 90'	3,0 5,0		 Skaptørt *		
	60' 90'	50' 70'	3,0 5,0		 Stryketørt*		
Syntetisk	30' 55'	25' 45'	1,0 2,5	Syntetisk  Maks. 2,5 kg	 Skaptørt Pluss		
	25' 45'	20' 35'	1,0 2,5		 Skaptørt *		
	20' 35'	15' 25'	1,0 2,5		 Stryketørt		
Kald luft	-	-	-	Kald luft 	Klærne luftes og oppfriskes i 30 minutter uten varme	-	
Tid	-	-	-	20' 40' 60'	Fullfører tørkingen eller tørker enkeltplagg (passer til alle tekstiler)	-	20' 40' 60'

	Start (Pause)	Starter tørkesyklusen. Tørkeindikatorlampen blinker under velging. Trykk inn for å bekrefte valget.
	Filter	Indikatorlampen lyser når filteret trenger rengjøring. <b>Rengjør filteret etter hver syklus.</b>
	Full Vanntank	Lyser når vanntanken må tømmes. Tørkesyklusen avbrytes automatisk. <b>Tøm vanntanken.</b> Trykk på Start/ Pause-knappen for å starte tørketrommelen igjen og fortsette programmet.
	Overdry protection 6sense	Indikatorlampen lyser for å indikere beskyttelsesfunksjonen når det er valgt et fuktighetskontrollerende program. Funksjonen er ikke aktiv sammen med tidskontrollerte programmer 20' 40' 60' og Kald luft.
<b>PROGRAMSEKVENSIINDIKATORER</b>		
	Overdry Protection	Lyser: Overtørkbeskyttelsen er i gang
	Tørking	Blinker: Programvalg; Syklus må startes. Lyser: Programmet er i gang.
	End Stopp	Lyser: Programslett.
	Anti-krøll	Lyser: Anti-krøll er i gang.

\* Testprogrammer i henhold til IEC 61121

5019 307 00213

## KLARGJØRE VASKEN

1. Kontroller at alle festemekanismer er lukket og at alle lommer er tomme.
2. Vreng plaggene.
3. Legg vasken løst i trommelen for å unngå at plaggene vikler seg sammen.

Sorter tøyet slik:

### A) Etter vaskedeklarasjoner (i kragen eller på en innvendig søm):



Kan tørkes i tørketrommel



Kan tørkes i tørketrommel med redusert intensitet. Trykk inn skåneknappen.



Skal ikke tørkes i tørketrommel

### B) Etter mengde og tykkelse/vekt

Når tøyet som skal tørkes overstiger tørketrommelens kapasitet, kan du adskille tøyet i henhold til vekten (f.eks. håndduker for seg og tynt undertøy for seg).

### C) Etter tekstiltype

**Bomull/lin:** håndduker, bomullsgensere, sengetøy og duker av bomull og lin.

**Syntetisk/finvask:** bluser, skjorter, overaller, osv. av polyester eller polyamid, samt blandingstekstiler av bomull og syntetiske stoffer.

### D) Etter tørkenivå

- Sorter etter: stryketørt, skaptørt, osv.

**Følgende må ikke tørkes i tørketrommel:** ull, silke, nylonstrømper, ømfintlig broderi, tekstiler med metalldekorasjoner, store gjenstander som f.eks. soveposer.

**Viktig: bruk bare spesialmerkede**


**tørketrommelsikre tilleggsmidler** og skyll grundig plagg som er behandlet med flekkfjerner i rikelige mengder vann før du tørker dem.

**Bruk bare spesielt merkede,**

**tørketrommelsikre plastgjenstander** og legg aldri gummigjenstander eller gjenstander som er forurenset med vegetabilsk olje i tørketrommelen

## VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER


Program og tilleggsfunksjoner:

- Når du skal velge et program, vrir du programvelgeren til den aktuelle posisjonen. Tørkeindikatorlampen blinker “”, dette betyr at syklusen må startes.
- Når du skal velge en tilleggsfunksjon, trykker du på den tilhørende knappen Indikatorlampen i knappen lyser når det er valgt et program.
- Trykk på den aktuelle knappen på nytt hvis du vil kansellere tilleggsfunksjonen.

## STARTE & FULLFØRE ET PROGRAM

1. Når du har valgt ønsket program og tilleggsfunksjon(er), trykker du på Start/Pause-knappen.  
Hvis tøyet ikke tas ut når tørkingen er ferdig, starter en antirøll-syklus som varer maksimalt 60 minutter. Trommelen roterer med jevne mellomrom og forhindrer at tøyet krøller seg.
2. Når programmet er ferdig, setter du programvelgeren i posisjonen “0”.


## ENDRE ET PROGRAM

Hvis du endrer programmet under en tørkesyklus, stopper tørketrommelen. Tørkeindikatorlampen blinker “”.

Når du vil starte det nye programmet, trykker du på Start/Pause-knappen.

## AVBRYTE ET PROGRAM

**Slik avbryter du tørkingen når tørketrommelen er i gang**

1. Sett programvelgeren på kald luft “”.
2. Trykk på Start/Pause-knappen.  
Vent minst 5 minutter før du åpner døren, for å gi tørketrommelen tid til å avkjøles.  
Av sikkerhetshensyn stoppes programmet automatisk hvis du åpner døren.
3. Hvis du vil starte tørketrommelen igjen etter at du har åpnet døren, lukker du døren og trykker på Start/Pause-knappen på nytt.

## DAGLIG VEDLIKEHOLD & RENGJØRING

### Rengjør lofilteret etter hver tørk:

1. Åpne døren.
2. Trekk filteret oppover.
3. Åpne filteret.
4. Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene.
5. Lukk filteret.
6. Skyv filteret tilbake på plass.

### Tøm vanntanken etter hver tørk.

1. Trekk i håndtaket for å ta ut vanntanken.
2. Tøm vanntanken.
3. Sett den tomme vanntanken tilbake ved å skyve den hele tilbake på plass.

## FEILSØKINGSLISTE

**Hvis det oppstår et problem, bør du selv forsøke å rette opp feilen ved hjelp av følgende kontrolliste før du ringer etter service:**

**Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok:**

- Valgte du riktig program?
- Var tøyet du la inn i trommelen for vått (Var sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 800 rpm?  
Hvis sentrifugehastigheten er mindre enn 800 rpm, kan vannbeholderen bli full i løpet av tørkingen.)?
- Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
- Er varmeutveksleren skitten?  
(se bruksanvisningen)
- Er romtemperaturen for høy?

**Tørketrommelen fungerer ikke:**

**(etter strømbrydd må du alltid trykke på Start/Pause-knappen for å fortsette).**

- Er støpselet satt skikkelig inn i stikkontakten?
- Har det oppstått et strømbrydd?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Har du valgt et program?
- Har du trykket på Start/Pause-knappen?

**Indikatorlampen for lofilteret eller vanntanken lyser:**

- Er lofilteret rent?
- Er vanntanken tom?
- Er vanntanken satt riktig på plass?
- Er varmeutveksleren ren?

**Vanndråper under tørketrommelen:**

- Er varmeutveksleren satt riktig på plass?
- Har du tørket bort eventuelt lo på pakningen til varmeutveksleren?
- Har du tørket bort eventuelt lo på dørpakningen?
- Er vanntanken riktig plassert?

## SERVICE

Hvis du har gått gjennom sjekklisten uten å ha fått løst problemet, slår du tørketrommelen av og ringer et av våre servicekontorer (se garantien).

Når du ringer må du oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på den selvklebende typeplaten) på høyre side når døren er åpen.
- Din adresse og ditt telefonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000

